

Mammotion LUBA 2 AWD X zimní údržba 2025

Základní tipy na zimní údržbu robotické sekačky Mammotion LUBA 2 AWD X a nabíjecí základny! Správné uskladnění robotické sekačky LUBA 2 AWD X přes zimu. Příprava sekačky na novou sezónu. Správné čištění žacího ústrojí, horního krytu a předních Omni kol.

VIDEONÁVOD

<https://youtu.be/ZA4uyoDBVY0>

• Příprava před zimním uskladněním

Deaktivujte všechny naplánované úlohy sečení v aplikaci **Mammotion**.

Před uskladněním robotickou sekačku plně nabijte na 100% a vypněte tlačítkem **Power**.
Vyměňte ze sekačky bezpečnostní klíč (na jaře jej vložíte zpět).

• Vyčištění robotické sekačky

Sekačka se nesmí čistit tlakovou myčkou nebo proudem vody!!!

Může dojít k poškození sekačky!!!

Před čištěním vyjměte bezpečnostní klíček z robotické sekačky. Vyčistěte žací ústrojí dle video návodu. Demontujte žací kotouče, chrániče žacích kotoučů a unašeče.

Zkontrolujte, zda není poškozený žací kotouč nebo unašeč.

Zkontrolujte gumové manžety žacích kotoučů.

Vyměňte všechny nože za nové (použijte rukavice).

Očistěte horní kryt sekačky jemně navlhčeným hadrem.

Vyčistěte kontakty na sekačce technickým lihem nebo přípravkem na kontakty.

Očistěte sklo kamery jemným hadříkem (technickým lihem).

Očistěte jemným hadříkem IR navigační senzory.

Vyjměte nárazník a zkontrolujte konektor nárazníku.

Vyčistěte přední Omni kola dle video návodu. **Nesmí být čištěny tlakovou myčkou nebo proudem vody!**

Zkontrolujte opotřebení válečků Omni kol a popřípadě vyměňte za nové (lze zakoupit nová sada viz. eshop).



Mammotion LUBA 2 AWD X zimní údržba 2025

- **Vyčištění nabíjecí základny**

Nabíjecí základna se nesmí čistit tlakovou myčkou nebo proudem vody!!!

Může dojít k poškození základny!!!

Nabíjecí základnu odpojte od el. sítě.

Odšroubujte nab. základnu od povrchu.

Nab. základnu očistěte vlhkým hadrem od nečistot.

Očistěte kontakty na nabíjecí základně (technickým lihem nebo přípravkem na kontakty)

Zkontrolujte, zda kontakty pruží a nezasekávají se.

Očistěte jemným hadříkem IR navigační senzory.

Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené nebo zlomené.

- **Uskladnění**

Robotickou sekačku Mammotion LUBA 2 AWD X včetně příslušenství a nabíjecí základny skladujte uvnitř na suchém místě, kde nemrzne. Pokud je RTK stanice na střeše, tak ji není potřeba demontovat. Pouze ji odpojte od adaptéru a elektrické sítě. Adaptér uskladněte uvnitř, kde nemrzne. Pokud je RTK jednoduše dostupná, tak doporučujeme také uskladnit na suchém místě.

