

Mammotion YUKA mini zimní údržba 2025

Základní tipy na zimní údržbu robotické sekačky Mammotion YUKA mini a nabíjecí základny. Správné uskladnění robotické sekačky YUKA mini přes zimu. Příprava sekačky na novou sezónu. Správné čištění žacího ústrojí, horního krytu a předních koleček.

VIDEO NÁVOD

<https://youtu.be/DVrrVyj387U>

- **Příprava před zimním uskladněním**

Deaktivujte všechny naplánované úlohy sečení v aplikaci

Mammotion

Před uskladněním robotickou sekačku plně nabijte na 100% a vypněte tlačítkem **Power**

Vyjměte ze sekačky bezpečnostní klíč (na jaře jej vložíte zpět)

- **Vyčištění robotické sekačky**

Sekačka se nesmí čistit tlakovou myčkou nebo proudem vody!!!

Může dojít k poškození sekačky!!!

Před čištěním vyjměte bezpečnostní klíček z robotické sekačky. Vyčistěte žací ústrojí dle video návodu. Demontujte žací kotouč, plastový chránič a unašeč.

Zkontrolujte, zda není poškozený žací kotouč nebo unašeč.

Vyměňte všechny nože za nové (použijte rukavice).

Očistěte horní kryt sekačky jemně navlhčeným hadrem.

Vyčistěte kontakty na sekačce technickým lihem nebo přípravkem na kontakty.

Očistěte sklo kamery jemným hadříkem (technickým lihem).

Očistěte jemným hadříkem IR navigační senzory.

Vyčistěte přední kola dle video návodu.

Nesmí být čištěny tlakovou myčkou nebo proudem vody!



Mammotion YUKA mini zimní údržba 2025

Vyčištění nabíjecí základny

Nabíjecí základna se nesmí čistit tlakovou myčkou nebo proudem vody!!!

Může dojít k poškození základny!!!

Nabíjecí základnu odpojte od el. sítě.

Odšroubujte nabíjecí základnu od povrchu.

Nabíjecí základnu očistěte vlhkým hadrem od nečistot.

Očistěte kontakty na nabíjecí základně (technickým lihem nebo přípravkem na kontakty)

Očistěte jemným hadříkem IR navigační senzory.

Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené nebo zlomené.

Uskladnění

Robotickou sekačku Mammotion YUKA mini včetně příslušenství a nabíjecí základny skladujte uvnitř na suchém místě, kde nemrzne. Pokud je RTK stanice na střeše, tak ji není potřeba demontovat. Pouze ji odpojte od adaptéru a elektrické sítě. Adaptér uskladněte uvnitř, kde nemrzne. Pokud je RTK jednoduše dostupná, tak doporučujeme také uskladnit na suchém místě.

